

NEMEF afstandsbediening AB3K

De NEMEF afstandsbediening met drie knoppen is speciaal ontwikkeld voor de EL4109. De afstandsbediening is, met toevoeging van een geschikte programmeerkaart, ook geschikt is voor gebruik met de NEMEF Radaris producten.



Afstandsbediening AB3K

Alvorens de afstandsbediening gebruikt kan worden dient deze te worden aangemeld bij het product waarvoor het gebruikt gaat worden. Raadpleeg daarvoor de handleiding van het betreffende product.

De afstandsbediening wordt standaard geleverd zonder programmeerkaarten ten behoeve van de Radaris producten. Deze kaarten kunnen met een daarvoor benodigde programmeerapparaat geprogrammeerd worden, waarbij een relatie wordt gemaakt tussen een programmeerkaart en een knop van de afstandsbediening. Op deze wijze kan de ene knop voor bijvoorbeeld een Radaris gebruikt worden en de andere knoppen voor een tweetal EL4109 sloten.

Transponders

In de afstandsbediening is ruimte voor een MyKey, SmarTTag of Mifare transponder. Voor bepaalde doeleinden dient de transponder te worden geprogrammeerd met het unieke ID van de afstandsbediening. Het op deze wijze koppelen van de afstandsbediening en de transponder is alleen mogelijk met speciale apparatuur.

De batterij

De in de afstandsbediening gebruikte batterij is een 3V lithium batterij van het type CR1632. Deze batterij heeft een levensduur van ongeveer 3 jaar indien de afstandsbediening 10 maal per dag wordt gebruikt.

De levensduur van de batterij is niet alleen afhankelijk van het aantal malen dat de afstandsbediening wordt gebruikt, maar wordt mede bepaald door factoren als de tijd dat de afstandsbediening niet wordt gebruikt, omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, enz. Daarom is het te overwegen de batterij preventief bijvoorbeeld jaarlijks te vervangen.

Batterij vervangen

De batterij kan als volgt vervangen worden:

- Verwijder het schroefje aan de onderkant van de afstandsbediening met een TORX TX6 schroevendraaier.
- Opende behuizing door voorzichtig de beide helften van elkaar te trekken. Begin daarbij aan de kant waar ook het schroefje zat.
- Neem de PCB uit de behuizing en verwijder de lege batterij door deze onder de metalen houder weg te schuiven.
- Plaats een nieuwe batterij. Gebruik daarvoor alleen batterijen van het type CR1632!

LET OP: Raak de nieuw batterij niet aan, gebruik een schone tissue om de batterij vast te houden. Dit voorkomt dat de batterij als gevolg van op de huid aanwezige zuren, versnelt leeg zal raken.

LET OP: Indien de batterij niet goed geplaatst wordt bestaat de kans dat de afstandsbediening onherstelbaar beschadigd wordt. Zowel op de batterij als op de metalen houder zijn een + teken aangebracht. De + kant van de batterij moet contact maken met de metalen houder.

- Plaats de PCB terug in de behuizing
- Sluit de behuizing, zodanig dat de beide helften in elkaar klikken en breng vervolgens voorzichtig het schroefje weer aan.

Specificaties

Behuizing	: ABS
Knoppen	: SEBS
Zend frequentie	: 868 MHz
Beveiliging	: Uniek ID en Rolling Code
Batterij	: 3V lithium, type CR1632
Batterij levensduur	: 3 jaar bij 10 bedieningen per dag
Afmetingen	: 64mm x 25mm x 11mm
Optionele transponders	: - MyKey (Tiris RO) - SmarTTag (Tiris MP) - Mifare Standard 1K

Producten en hun bestelcodes

Afstandsbediening AB3K	: AB-3K-NOT-01
Mifare transponder voor AB3K	: AB-3K-MIF-01
MyKey transponder voor AB3K	: AB-3K-MYK-01
SmarTTag transponder voor AB3K	: AB-3K-SMT-01
Radaris Prog.kaart* voor AB3K	: RAD-K-5672-01

*Voor iedere knop die een Radaris product moet bedienen is een Radaris Programmeerkaart noodzakelijk.

Versie 20071120-1

Copyright © 2007 TRIPLE EYE BV